

Sistem kontrole stabilnosti (ESP):



Ukoliko se ovaj svjetlosni signal pali povremeno, znači da se ESP sistem aktivira jer ima potrebu za to (klizava podloga, agresivnija vožnja). To znači da sistem radi pravilno. Ukoliko je upozorenje aktivno sve vrijeme, onda je ESP sistem isključen ili neispravan. Ukoliko je ESP isključen, možete ga aktivirati pritiskanjem dugmeta za aktiviranje. Ukoliko se svjetlosni signal nakon toga ugasi, sve je uredu. Ukoliko svjetlosni signal nakon toga ostane aktivan, ESP sistem ne funkcioniše pravilno. Automobil možete voziti, ali savjetujemo da vozite oprezno, te da posjetite servis radi otklanjanja kvara.