

Indikator pritiska u pneumaticima:



Ukoliko je ovaj svjetlosni signal aktivan, postoji mogućnost da pritisak u pneumaticima nije na adekvatnom nivou. Savjetujemo da dopunite pritisak u pneumaticima do savjetovane vrednosti pritiska.Ukoliko se svjetlosni signal ugasi nakon toga, sve je uredu sa pritiskom u pneumaticima.Ukoliko se svjetlosni signal ne ugasi, postoji greška u senzoru pritiska. Savjetujemo da posjetite servis i otklonite kvar.