

Sistem upravljanja motorom (dizel motori)



Normalno je da je ovaj svjetlosni signal aktivan par sekundi nakon davanja kontakta. Ovaj svjetlosni signal označava da rade grijači dizel goriva. Ukoliko je lampica aktivna ili treperi dok motor radi, postoji greška u sistemu upravljanja motorom. Savjetujemo da odvezete vozilo do servisa radi otklanjanja greške.

Sistem upravljanja motorom (benzinski motori)



Ukoliko se ovaj svjetlosni signal aktivira, savjetujemo da vozite sporo i oprezno do servisa da se utvrdi i otkloni greška.