

**Nizak nivo ulja u motoru:**



Ovaj svjetlosni signal je normalno aktivan u trenutku kada dajete kontakt vozilu, te par sekundi nakon startovanja motora. Ukoliko se lampica upali u toku vožnje, savjetujemo da se zaustavite čim bude bezbjedno i isključite motor. Pokrenite motor i sačekajte par sekundi. Ukoliko se lampica ugasi, možete slobodno nastaviti sa vožnjom. Ukoliko svjetlosni signal treperi, indicira da je senzor za očitavanje nivoa ulja neispravan. Ukoliko svjetlosni signal treperi ili ostane aktiviran savjetujemo da kontaktirate servis. Vožnja automobila bez nedovoljnog nivoa ulja može ozbiljno oštetiti motor.