

### Ključ za pokretanje motora:



Ukoliko je ovaj svjetlosni signal crven i motor radi, ne isključujte ga jer je moguće da nećete moći ponovo da ga aktivirate. Savjetujemo da odvezete vozilo na servis radi otklanjanja problema. Ukoliko je ovaj svjetlosni signal žut, postoji greška u sistemu. Savjetujemo da posjetite servis, da bi se mogla ustanoviti greška.